

Quick start guide eWON Flexy 205

1


 eWON Flexy uses a default fixed IP address (10.0.0.53, Mask: 255.255.255.0). To change it for network compatibility, follow the steps on reverse side.

 L'eWON Flexy utilise une adresse IP fixe par défaut (10.0.0.53, Masque: 255.255.255.0). Pour la changer et la rendre compatible avec votre réseau, suivez les étapes au verso.

 Standardmäßig verwendet der eWON Flexy eine feste IP-Adresse (10.0.0.53, Maske: 255.255.255.0). Falls diese nicht mit ihrem Netzwerk kompatibel ist, folgen Sie den Schritten auf der Rückseite.

 El eWON Flexy utiliza una dirección IP fija predeterminada (10.0.0.53, máscara: 255.255.255.0). Para cambiar la IP por una compatible a tu red, Sigue los pasos al reverso.

2



 Connect the power supply (12-24 VDC).

 Branchez l'alimentation (12-24VDC).

 Stromversorgung anschließen (12-24 VDC)

 Conecta la alimentación (12-24 V CC).

3



 Link your PC to the LAN port #1 of the eWON Flexy.

 Connectez votre PC au port LAN #1 de l'eWON Flexy.

 Schließen Sie Ihren PC an der Ethernet-LAN-Seite (Anschluss 1) des eWON Flexy-Routers an.


 Conecta el PC a la entrada #1 de la LAN Ethernet del eWON Flexy.

4

 Launch your Web browser (<http://10.0.0.53>)

Username: adm

Password: adm



■ ■ Ouvrez votre navigateur Internet (http://10.0.0.53)

Nom d'utilisateur: adm

Mot de passe: adm

🇩🇪 Öffnen Sie Ihren Webbrowser (http://10.0.0.53)

Benutzername: adm

Kennwort: adm

🇪🇸 Abre el navegador web (http://10.0.0.53).

Nombre de usuario: adm

Contraseña: adm

5



🇬🇧 To configure the remote access, select the language and start the Quick Launch Wizard.

■ ■ Pour configurer l'accès à distance, sélectionnez la langue et lancez l'Assistant de Démarrage Rapide

🇩🇪 Um den Fernzugriff zu konfigurieren, wählen Sie die Sprache und starten Sie den Schnellstartassistenten.

🇪🇸 Para configurar el acceso remoto, selecciona el idioma e inicia el asistente.





 Power off your eWON Flexy before inserting extension cards.

 Mettez votre eWON Flexy hors tension avant d'insérer des cartes d'extension.

 Schalten Sie den eWON Flexy-Router aus, bevor Sie Erweiterungskarten einsetzen.

 Apaga el eWON Flexy antes de insertar las tarjetas de expansión.

WARNING !

 Consult the Flexy 205 Installation Guide for mounting, safety and security requirements on support.ewon.biz/flexy-205

 Lisez attentivement les consignes de montage et de sécurité dans le Guide d'installation Flexy disponible sur support.ewon.biz/flexy-205

 Informationen zur Montage sowie die Sicherheitsanforderungen finden Sie im Flexy Installationshandbuch support.ewon.biz/flexy-205

 Para obtener instrucciones sobre el montaje y los requisitos de seguridad, consulta la Flexy Installation Guide que encontrarás en support.ewon.biz/flexy-205

Change eWON Flexy IP-address

A



 Download and install the eWON maintenance utility (support.ewon.biz/flexy-205).

 Téléchargez et installez l'outil de maintenance eWON (support.ewon.biz/flexy-205).

 Laden Sie das eWON-Wartungsprogramm herunter und installieren Sie es (support.ewon.biz/flexy-205).

 Descarga e instala la herramienta de mantenimiento del eWON (support.ewon.biz/flexy-205).

B



 Start eBuddy and launch the «Set IP Address» wizard.

 Démarrez eBuddy et lancez l'assistant « Définir l'adresse IP ».

 Starten Sie eBuddy und den Assistenten „Ändern der IP-Adresse“.

 Abre eBuddy e inicia el asistente «Set IP Address» (Configurar dirección IP).

C

 Enter the Serial Number of your eWON Flexy or use the Browse button to find your eWON on the network.

 Encodex le numéro de série de votre eWON Flexy ou utilisez le bouton « Parcourir » pour retrouver votre eWON sur le réseau.

 Geben Sie die Seriennummer Ihres eWON Flexy-Routers ein oder suchen Sie mithilfe der Schaltfläche „Durchsuchen“ Ihren eWON im Netzwerk.

 Introduce el número de serie del eWON Flexy o haz clic en el botón Examinar para buscar el Flexy en la red.



Serial Number : 1342-0001-21

IP Address

Subnet Mask

Next >

 Update request sent successfully.

 Please wait while the eWON reboots...



D

 Enter the new IP address and subnet mask.

 Encodex la nouvelle adresse IP et le masque de sous-réseau.

 Geben Sie die neue IP-Adresse und Subnetzmaske ein.

 Introduce la nueva dirección IP y la máscara de subred.

E


 Wait until eWON Flexy reboots.

 Veuillez attendre le redémarrage de l'eWON Flexy.

 Warten Sie, bis der eWON Flexy-Router neu startet.

 Espera hasta que el eWON Flexy se reinicie.

F



The screenshot shows a web browser interface for logging into the eWON Flexy system. At the top left, there is a dark blue header with a gear icon and the word "Login". Below this, the "Username:" label is followed by a text input field. The "Password:" label is followed by a text input field with a small eye icon to its left. Below the password field are two buttons: "Need help?" with a question mark icon and "Login". At the bottom of the interface, there is a "Flexy Status:" label followed by two status icons: a globe and a cloud.

 Using your Web Browser display the eWON Flexy internal web pages (e.g.: <http://192.168.1.15>).

 Dans votre navigateur Internet, ouvrez les pages Web internes de l'eWON Flexy (ex.: <http://192.168.1.15>).

 Über Ihren Webbrowser öffnen Sie nun die internen Webseiten des eWON Flexy-Routers (z.B. <http://192.168.1.15>).

 Con el navegador web abre las páginas web internas del eWON Flexy (p. ej.: <http://192.168.1.15>).